

Antunes 表面蒸箱（桌面）

SS-200TT & SS-400TT

每日维护任务

PR 31 D1 清洁蒸箱

每季度维护任务

PR 31 Q1 风干蒸汽发生器

型号 SS-200TT & SS-400TT



A.SS-200TT, B.SS-400TT

⚠ 危险

这些图标警告您可能存在人身伤害的危险。




⚠ 设备警告

找到此图标，查看关于如何在执行操作步骤时避免损坏设备的信息。

★ 提示

寻找该图标以找到有关如何执行操作步骤的有用提示。

维护原因	制作面包时，要确保设备干净。	
所需时间	5 分钟准备	10 分钟完成
当日时间	停止营业后	对于 24 小时餐厅：早餐供应期间

危险图标  化学品  带电  表面高温

工具和物料



小桶，干净且消毒过的毛巾

小桶，脏毛巾

耐热手套

McD DR 解决方案


无划痕擦布

步骤

1. 关闭设备。

将烤箱电源开关置于断开位置。从插座上拔下电源线。让蒸箱冷却至少 30 分钟。

 带电

 表面高温
蒸箱表面很热。




2. 清洁面包盖。

打开面包盖。使用经过消毒的干净毛巾蘸上 McD DR Solution 清洁面包盖两侧。

使用经过消毒的干净毛巾蘸上 McD DR 解决方案 消毒液 擦拭面包盖。

设备警告

请勿在塑料零件上使用无划痕擦布或蒸箱刷。

 化学品

McD DR 解决方案




3. 清洁挡板。

打开挡板。使用经过消毒的干净毛巾蘸上 McD DR 清洁挡板两侧。

使用经过消毒的干净毛巾蘸上 McD DR 消毒液 擦拭挡板。

提示

如果需要，使用无划痕擦布 清洁挡板。然后重复步骤 3。

 化学品

McD DR 解决方案



4. 取下并清洁蒸箱热屏蔽垫。

取下蒸箱热屏蔽垫。使用经过消毒的干净毛巾蘸上 McD DR 清洁热屏蔽垫的一侧。

下一步使用经过消毒的干净毛巾蘸上 McD DR 消毒剂 擦拭蒸箱热屏蔽垫。

在蒸箱热屏蔽垫的另一侧上 重复此步骤。

 化学品

McD DR 解决方案



续 ▶


清洁蒸箱（续）

5. 清洁蒸汽发生器和扩散器。
戴上氯丁橡胶手套。拆下扩散器。


使用纸巾蘸上清水清洁蒸汽发生器。确保发生器中的碎屑和晶粒均被清除干净。

使用经过消毒的干净毛巾蘸上 McD DR 清洁扩散器。

使用经过消毒的干净毛巾蘸上 McD DR 消毒剂擦拭扩散器。

 **表面高温**

蒸汽发生器和扩散器可能很热。

 **化学品**

McD DR 解决方案



8. 安装蒸箱热屏蔽垫和扩散器。
将蒸箱热屏蔽垫放在蒸箱顶部，反面向上。将扩散器放入蒸汽发生器。




9. 关闭挡板和面包盖。
关闭挡板和面包盖。



6. 清洁蒸箱上表面。
使用经过消毒的干净毛巾蘸上 McD DR 擦拭蒸箱上表面。

使用经过消毒的干净毛巾蘸上 McD DR 解决方案 擦拭蒸箱上表面。


 **化学品**

McD DR 解决方案



7. 清洁蒸箱的外面。
使用经过消毒的干净毛巾蘸上 McD DR 解决方案 擦拭蒸箱的整个外表面。




使用经过消毒的干净毛巾蘸上 McD DR 解决方案 擦拭蒸箱的整个外表面。

 **化学品**

McD DR 解决方案



维护原因	如有需要，每季度进行一次维护，以确保装置正确地蒸煮。	
所需时间	5 分钟准备	10 分钟完成
当日时间	停止营业后	对于 24 小时餐厅：早餐供应期间

危险图标  化学品  带电  表面高温

工具和物料



小桶，干净且消毒过的毛巾



小桶，脏毛巾



纸巾



耐热手套



McD批准的消毒清洁剂



热饮杯

步骤

1. 检查操作是否正确。

打开设备，使其预热。蒸 2 或 4 个面包。如果设备正确地蒸制面包，您无需继续。

如果面包被未正确地蒸制，则继续此步骤。




2. 关闭设备。

将烤箱电源开关置于断开位置。从插座上拔下电源线。让蒸箱冷却至少 30 分钟。



带电



表面高温
蒸箱表面很热。



3. 打开面包盖、挡板，并拆下蒸箱热屏蔽垫。


关闭面包盖和挡板。取下蒸箱热屏蔽垫。如果热屏蔽垫已磨损，则将其更换。



4. 将蒸汽发生器向下擦拭干净。

戴上氯丁橡胶手套。拆下扩散器。

使用纸巾蘸上清水擦拭蒸汽发生器。确保已去除发生器上的所有碎屑和晶粒。



表面高温

蒸汽发生器和扩散器可能很热。



5. 打开设备。


将电源线插入插座。打开设备，使其预热。



续 ▶

风干蒸汽发生器 (续)

6. 如果过于亮泽, 风干蒸汽发生器。
- 向干净的热饮料杯或任何干净的容器中注入自来水。
- 戴上氯丁橡胶手套。小心地将少量水倒入蒸汽发生器中。让水蒸发。
- 切勿按任何按钮。如有需要, 重复此步骤。

 高温液体/蒸汽水快速加热, 变成水蒸汽。要小心。

7. 测试设备。
- 按启动按钮, 以运行蒸煮循环。如果设备未正确地蒸煮, 重复步骤 6 和 7。

如果设备未正确地蒸煮, 请联系您的授权服务代理商。


如果设备正确地蒸煮, 则继续此步骤。

提示

SS-200TT 有一个启动按钮。SS-400TT 有两个按钮, 一边一个。

8. 关闭设备。
- 当蒸汽发生器中没有水时, 关闭该设备。

提示

 干后, 蒸箱发生器将覆盖薄薄一层矿物质。这是正确蒸煮所需要的。

9. 将设备向下擦拭干净。
- 戴上氯丁橡胶手套。使用经过消毒的干净毛巾蘸上 McD DR 解决方案 向下擦拭蒸箱上表面和设备的整个外表面。



10. 安装蒸箱热屏蔽垫和扩散器。
- 将蒸箱热屏蔽垫放在蒸箱顶部, 反面向上。将扩散器放入蒸汽发生器。
11. 关闭挡板和面包盖。
- 关闭挡板和面包盖。

